

## PROGRAMMER VIDRESTILLING AF OPKALD TIL ANDET NUMMER ELLER VOICEMAIL SYSTEMET

Ved at programmere dine opkald til at blive vidrestillet til voicemail, er du sikker på at opkalderen bliver hilst korrekt, når du er væk eller optaget. Der henvises til opsætningen (side 10) for opsætning af din velkomstbesked.

- **Du har en analog telefon eller en digital telefon uden interaktive taster:**

### Straks vidrestilling

Aktiver: - Tryk    Tast nummer

Annuler: - Tryk

### Vidrestilling ved ej svar

Aktiver: - Tryk    Tast nummer

Annuler: - Tryk

### Vidrestilling ved optaget

Aktiver: - Tryk    Tast nummer

Annuler: - Tryk

### Direkte til Voicemail

#### Straks

Aktiver: - Tryk

#### Ved ej svar

Aktiver: - Tryk

#### Ved optaget

Aktiver: - Tryk

For at annullere alle vidrestillinger

: - Tryk